

JOBI HochglanzAqualack – Высокоглянцевая акриловая эмаль

ПРИМЕНЕНИЕ

JOBI HochglanzAqualack — это атмосферостойкая эмаль на водной основе для долговечной окраски практически любых поверхностей снаружи и внутри помещений. Применяется для окраски поверхностей:

- металлических
- деревянных
- бетонных
- оштукатуренных
- ранее окрашенных алкидными или акриловыми красками и эмалями



СВОЙСТВА

Эмаль **JOBI HochglanzAqualack** обладает высокой атмосферостойкостью, укрывистостью, стойкостью к загрязнению и образует поверхность с высокой степенью глянцевого блеска. Эмаль отличается отсутствием запаха, очень коротким временем высыхания, легкостью нанесения на поверхность и отсутствием потеков. Не применять эмаль **JOBI HochglanzAqualack** для окраски полов и поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемую поверхность предварительно очистить от пыли, ржавчины, загрязнений и обезжирить. Старое отслаивающееся покрытие необходимо полностью удалить.

НАНЕСЕНИЕ

Эмаль **JOBI HochglanzAqualack** готова к применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом в 1-2 слоя. Не проводить работы при температуре ниже +5°C.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50% поверхность высыхает от пыли через 1 час. Второй слой эмали можно наносить через 4-6 часов.

КОЛЕРОВКА

Цвет эмали — белый. Эмаль колеруется в светлые и средние тона по системе **Dekart Color** — каталогам **SPIRIT, MONI COLOR, NCS, RAL**.

РАСХОД

Примерно 12 кв. м./литр в один слой по гладкой, подготовленной поверхности. Точный расход зависит от свойств окрашиваемой поверхности и цвета эмали.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Допускается разбавление водой не более 10% от массы эмали. Инструменты сразу после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

СОСТАВ

Акрилатная дисперсия, пигменты, наполнитель, вода, целевые добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Эмаль хранить в сухом, прохладном месте. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!